

공유기 설정하기 / Anygate 2





1
클릭

- 상태 정보
- 기본 설정**
- 고급 설정
- 시스템 설정
- 연결 설정 마법사
- 비밀번호 설정

2
클릭

LAN 설정 | WAN 설정

내부 네트워크 설정 | DHCP고정 할당

3
클릭

하드웨어 주소: []:[]:[]:[]:[]:[] [맥주소 검색]

할당할 IP 주소: [] [] [] [] [] [] [추가]

* 최대 입력값은 20개 입니다.

<input type="checkbox"/>	No.	ON/OFF	하드웨어 주소	할당할 IP 주소

적용 ON/OFF 수정 삭제 도움말

1~2. 기본설정의 LAN설정 하위메뉴 중 DHCP 고정 할당 을 클릭합니다.
3. DHCP 고정 할당 설정 창이 나오면 '맥주소 검색'을 클릭합니다.

검색

하드웨어 주소 : : : : :

*적용할 PC 선택 시 하드웨어 주소가 자동 입력됩니다

확인 갱신 닫기

1
클릭

리스트에 적용할 PC가 보이지 않는 경우 [갱신]버튼을 누르고 잠시 기다리세요.

호스트이름	하드웨어 주소



검색

하드웨어 주소 : : : : :

*적용할 PC 선택 시 하드웨어 주소가 자동 입력됩니다

확인 갱신 닫기

2
클릭

리스트에 적용할 PC가 보이지 않는 경우 [갱신]버튼을 누르고 잠시 기다리세요.

호스트이름	하드웨어 주소
192.168.10.100	00-02-69-

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

1. 맥주소 검색 창이 뜨면 갱신 버튼을 클릭합니다.
2. 호스트이름과 하드웨어 주소를 확인 후 DVR정보를 클릭합니다.

※ 나다텔 DVR은 MAC주소가 00:02:69 로 시작됩니다.

검색

1 확인

하드웨어 주소 00 : 02 : 69 : [] : [] : []

*적용할 PC 선택 시 하드웨어 주소가 자동 입력됩니다

확인 갱신 닫기

2 클릭

적용할 PC가 보이지 않는 경우 [갱신]버튼을 잠시 기다리세요.

호스트이름	하드웨어 주소
192.168.10.100	<u>00-02-69-</u> —

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

1. 하드웨어 주소가 선택된 것을 확인합니다.
2. 확인 버튼을 클릭합니다.



상태 정보

기본 설정

고급 설정

시스템 설정

연결 설정 마법사

비밀번호 설정

LAN 설정

WAN 설정

1
확인

이부 네트워크 설정 | DHCP 고정 할당

하드웨어 주소 00 : 02 : 69 : xx : xx : xx

할당할 IP 주소 192 : 168 : 10 : xxx

* 최대 입력값은 20개 입니다.

맥주소 검색

추가

3
클릭2
입력

No.

ON/OFF

주소

할당할 IP 주소

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

4
클릭

적용

ON/OFF

수정

삭제

도움말

1. 하드웨어 주소(MAC)를 확인합니다.
2. DVR의 IP주소를 입력합니다.
3. 추가 버튼을 클릭합니다.
4. 적용 버튼을 클릭합니다.



상태 정보

기본 설정

고급 설정

시스템 설정

연결 설정 마법사

비밀번호 설정

NAT 설정

보안 설정

라우팅 설정

기타 설정

포트 포워딩 | DMZ 서버 | 비정규 FTP | IP 포워딩 | 사설 IP 포워딩 | NAT On/Off | NAT-T

서비스 포트	5445 ~ 5447	포트 선택	▼
프로토콜	TCP		
내부 IP 주소/내부 포트	192 . 168 . 10 . xxx	포트	0

* 최대 입력값은 60개 입니다.

<input type="checkbox"/>	No.	ON/OFF	서비스 포트	프로토콜	내부 IP 주소	내부 포트
--------------------------	-----	--------	--------	------	----------	-------

※ 입력사항

서비스 포트 : 5445 ~ 5447

프로토콜 : TCP

내부 IP 주소 / 내부 포트 : DVR의 IP주소 / 비어둡니다.

※ 내부IP주소는 DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소를 입력하시면 됩니다.

적용

ON/OFF

수정

삭제

도움말

1. 전문가 설정의 트래픽 제어 메뉴 중 포트포워딩을 클릭합니다.
2. 포트포워딩 설정을 입력합니다.(입력사항을 참조하세요.)
3. 추가 버튼을 클릭합니다.
4. 적용 버튼을 클릭합니다.

※ 공유기 설정이 완료 되었습니다.