

공유기 설정하기 / ZIO



INB5040SR V
InterNetBuilder Broadband Router

시스템정보 인터넷설정 **내부LAN설정** 2 클릭 기타설정 고급 메뉴

시스템정보 마법사 설정저장 도움말

WAN 정보

WAN 상태	DHCP 연결(연결 성공)	
MAC 주소		
IP임대 시간	3600 초	잔여시간 2632
IP 주소		
서브넷 마스크	255.255.255.0	
기본 게이트웨이		
DNS 서버 1	168.126.63.1	
DNS 서버 2	168.126.63.2	
<input type="button" value="연결 해제"/>		

LAN 정보

MAC 주소	
IP 주소	192.168.10.1
서브넷 마스크	255.255.255.0
DHCP 서버	사용중 (192.168.10.2 - 192.168.10.254)
동적 IP 할당 수	1

연결된 PC IP 정보

번호	IP 주소	MAC 주소	비고
1	192.168.10.		동적할당
2	192.168.10.	00:02:69 : :	동적할당

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

1. 시스템정보에서 DVR의 IP와 MAC주소를 확인 합니다.
2. 내부LAN설정을 클릭합니다.

※ 나다텔 DVR은 MAC주소가 00:02:69 로 시작됩니다.

INB5040SR V
InterNetBuilder Broadband Router

시스템정보 | 인터넷설정 | 내부LAN설정 | 라우팅테이블 | 기타설정 | 고급 메뉴

내부LAN설정 마법사 | 설정저장 | 도움말

LAN IP설정 및 DHCP 서버 설정

내부 IP 주소: 192 . 168 . 10 . 1

DHCP 서버 설정: 사용함 사용하지 않음

할당될 IP 주소 범위: 192 . 168 . 10 . 2 - 192 . 168 . 10 . 254

DHCP 고정 IP 주소 설정

자동설정

MAC 주소: 00 - 02 - 69 - xx - xx - xx

IP 주소: 192 . 168 . 10 . xxx

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

1
입력

2
클릭

1. DHCP 고정 IP 주소 설정에 DVR의 MAC주소 와 IP 주소를 입력합니다.
2. 추가 버튼을 클릭합니다.

INB5040SR V
InterNetBuilder Broadband Router

시스템정보 | 인터넷설정 | 내부LAN설정 | 라우팅테이블 | 기타설정

고급 메뉴

내부LAN설정

마법사 | 설정저장 | 도움말

LAN IP설정 및 DHCP 서버 설정

내부 IP 주소: 192 . 168 . 10 . 1

DHCP 서버 설정: 사용함 사용하지 않음

할당될 IP주소 범위: 192 . 168 . 10 . 2 - 192 . 168 . 10 . 254

변경

DHCP 고정 IP 주소 설정

자동설정

MAC 주소: [][][][][][]

IP 주소: 192 . 168 . 10 . []

추가

192.168.10.2	00-02-69- - -	삭제
--------------	---------------	----

※ DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소와 MAC주소를 확인하여 대조해봅니다.

1. DHCP 고정 IP주소 설정이 정확한지 확인 합니다.
2. 설정저장을 클릭합니다.
3. 고급 메뉴를 클릭합니다.

1
클릭

The screenshot shows the configuration interface for the INB5040SR V InterNetBuilder Broadband Router. The top navigation bar includes '포트포워딩' (Port Forwarding), '포트트리거' (Port Triggering), '필터링설정' (Filtering Settings), 'URL필터' (URL Filter), 'DDNS', '시간제한' (Time Limit), '네트워크모니터' (Network Monitor), and '기본 메뉴' (Basic Menu). The '포트포워딩' menu is highlighted with a red box and a callout bubble labeled '1 클릭' (Click 1). Below the navigation bar, the '포트포워딩' section is active, showing options for 'DMZ 설정' (DMZ Settings) and '가상 서버 설정' (Virtual Server Settings). The 'DMZ 설정' section includes checkboxes for 'DMZ' and '고수준 DMZ' (High-level DMZ), each with a '적용' (Apply) button. The '가상 서버 설정' section includes a '가상 서버' (Virtual Server) table with columns for '이름' (Name), 'PC 주소' (PC Address), '프로토콜' (Protocol), '외부포트' (External Port), and '내부포트' (Internal Port). A '추가' (Add) button is located below the table. The table currently contains one entry with '이름' (Name) empty, 'PC 주소' (PC Address) set to '192.168.10.', '프로토콜' (Protocol) set to 'TCP', and both '외부포트' (External Port) and '내부포트' (Internal Port) empty. A '삭제' (Delete) button is located to the right of the table.

1. 포트 포워딩을 클릭합니다.

INB5040SR V
InterNetBuilder Broadband Router

포트포워딩 | 포트트리거 | 필터링설정 | URL필터 | DDNS | 시간제한 | 네트워크모니터 | 기본 메뉴

포트포워딩

DMZ 설정

DMZ: 192.168.10. [] 적용

고수준 DMZ: []-[]-[]-[]-[]-[] 적용

사실 FTP 포트 설정

포트번호: [] 적용

가상 서버 설정

이름: DVR1

PC 주소: 192.168.10.2 | 프로토콜: TCP

외부 포트: 5445 | 내부 포트: 5445

추가

이름	PC 주소	프로토콜	외부 포트	내부 포트
DVR1	192.168.10.2	TCP	5445	5445

※ 입력사항
1~2번까지의 과정을 3번해야 됩니다.
이름의 경우 임의로 설정하셔도 됩니다.

※ 입력사항 1
이름 : DVR1
PC 주소 : DVR의 IP주소
프로토콜: TCP
외부 포트 : 5445
내부 포트 : 5445

※ 입력사항 2
이름 : DVR2
PC 주소 : DVR의 IP주소
프로토콜: TCP
외부 포트 : 5446
내부 포트 : 5446

※ 입력사항 3
이름 : DVR3
PC 주소 : DVR의 IP주소
프로토콜: TCP
외부 포트 : 5447
내부 포트 : 5447

※ PC 주소는 DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소를 입력하시면 됩니다.

- 가상 서버 설정을 입력합니다.
(입력사항을 참조해주세요.)
- 추가버튼을 클릭합니다.

