







인티	1넷공유기	NE	TWORK
NEXT- 815VGold	LAN 설정 연결된 PC 정보 LAN IP 및 DHCP 서버 설정	2 마법시 클릭	· 저장 도움말
연결 정보 인터넷 설정 LAN 설정 라우팅 NAT 방화벽	내부 IP 주소 192 . 168 . [✓ DHCP 서버 사용 할당될 IP 주소 범위 192.168.100. IP 주소 고정 할당	100 , 1 2 - 192.168.100. 102 적용	
DDNS 기 타 설 정	PC의 MAC 주소 가져오기 MAC 주소 입력 IP 주소 입력 192.168.100. ID IP 주소		삭제
	인E NEXT- 815VGold 연결 정보 인터넷 설정 LAN 설정 라우 당 NAT 방 화 벽 DDNS 기 타 설 정	인터넷공유기 NEXT- 815VGold 연결 정보 인터넷 설정 LAN IP 및 DHCP 서비 설정 내부 IP 주소 192 . 168 . 안 DHCP 서비 사용 할당될 IP 주소 범위 192.168.100. IP 주소 고정 할당 IP 주소 입력	NEXT- 815VGold LAN 설정 연결된 PC 정보 2 마법씨 연결 정보 인터넷 성정 내부 IP 주소 192 . 168 . 100 . 1 미법씨 연결 정보 인터넷 성정 내부 IP 주소 192 . 168 . 100 . 1 미법씨 인터넷 성정 IH P 및 DHCP 서비 성정 일러 2 미법씨 인터넷 성정 IH P 및 DHCP 서비 사용 192 . 168 . 100 . 1 102 102 리 우 명 NAT 192 . 168 . 100 . 2 - 192 . 168 . 100 . 102 적용 적용 NAT 방 화 벽 192 . 168 . 100 . 2 - 192 . 168 . 100 . 102 적용 IP 주소 고정 할당 PC의 MAC 주소 가져오기 제AC 주소 입력

NEXT - 815V Gold

NEXT

공유기 설정하기 / NEXT-己

※ 나다텔 DVR은 MAC주소가 00:02:69 로 시작됩니다.

2. LAN 설정을 클릭합니다.

1. 연결된 PC정보 DVR의 IP와 MAC주소를 확인 합니다.



공유기 설정하기 / NEXT-크





공유기 설정하기 / NEXT-4

1. IP주소 고정 할당이 정확히 되었는지 확인합니다.

NEXT-	LAN 설정 연	결된 PC 정보	마법사 저장 도울
815VGold	LAN IP 및 DHCP 서	버 설정	
연결 정보	내부 IP 주소	192 . 168 . 100 . 1	
인터넷 설정	☑ DHCP 서버 사용		
LAN 설정	할당될 IP 주소 범위	192.168.100. 2 - 192.168.1	00. 102
라우팅		적용	
NAT			
방화벽	낭떨		
	■ PC의 MAC 주소 7	h져오기	
기타설정	MAC 주소 입력		
	ID 조소 이려	102 168 100	

공유기 설정하기 / NEXT-5

※ 적용 PC의 IP 주소는 DVR의 시스템 정보에 있는 IP주소를 입력하시면 됩니다.

2. 추가 버튼을 클릭합니다.

1. 가상 서버 설정을 입력합니다. (입력사항을 참조하세요.)

NEXT - 8	※ 입력사항 1~2번까지의 과정을 3번해야 됩니다. 이름의 경우 임의로 설정하셔도 됩니다.			
인 NEXT- 815VGold 면결 정보	이름 : 적용 PC의 IP 주소 : 프로토콜 : 외부포트 :	※ 입력사항 1 DVR1 DVR의 IP주소 TCP 5445	※ 입력사항 2 DVR2 DVR의 IP주소 TCP 5446	※ 입력사항 3 DVR3 DVR의 IP주소 TCP 5447
인터넷 설정	내부포트 :	5445	5446	5447
관 우 명 NAT	가상 서버 설정	DVR1		
방화벽입	격 적용 PC의 IP 주소	192.168.100. 101		
DDNS	프로토콜	ТСР	~	
기타설정	외부포트	5445		
	내부포트	5445		
		2 클릭 클릭]	

공유기 설정하기 / NEXT-6

※ 공유기 설정이 완료 되었습니다.

2. 저장을 클릭합니다.

1. 포트포워딩이 정확히 되었는지 확인 합니다.

NEXT-	포트 포	워딩 포트 트리	Я		2	법사 저점	도움
81576010	사설 F	TP 포트 설정			3	리)	
연결 정보 인터넷 설정		설 FTP 포트 사용	포트 번호 10	25		শৃঃ	8
LAN 설정 라우티	가상 /	에버 설정					
NAT	이름		DVR1				
방화벽	적용 P	C의 IP 주소	192.168.100. 10	1			
DDNS	프로토	콜	TCP				
기타설정	외부포	Ē	5445				
	내부포	Ē	5445				
Ŭ,	01		- Ā	- 7 F			
	会判	미르		프로토콜	위부 포트	비비 파트	산제
	1	DVR3	192.168.100.101	TCP	5447	5447	삭제
	2	DVR2	192.168.100.101	TCP	5446	5446	삭제
	3	DVR1	192.168.100.101	TCP	5445	5445	삭제
							1